



SCSI接続MOドライブ ~簡単接続ガイド~

はじめにお読みください

パッケージの内容を確認します。

確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。□ なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□MOドライブ(本体).....1台

□縦置き用スタンド.....1個

□ゴム足......4個 0000 横置きするときに、本製品の底面に貼付します。

□ACアダプタ.....1個

□SCSIケーブル (D-subハーフピッチ50ピン、40cm).......1本

□イジェクトピン.....1本

イジェクトピンは、縦置き用スタンドの中に収納できます。□ 詳しくはMO-CSシリーズユーザーズマニュアル(PDFファイル)を参照してください。

□ユーティリティCD (CD-ROM).....1枚

※Windows用ドライバ・MOユーティリティと、MO-CSシリーズユーザーズマニュアル(PDFファイ ル)が収録されています。

□はじめにお読みください(本紙).....1枚

※ 国製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が記載されて います。お客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。


本製品を設置します。

本製品は次の図の向きで設置してください、

縦置きの場合 縦置き用スタンドに図の向きで取り付けます。



√ 縦置き用スタンド






イジェクトボタン

横置きの場合 底面4箇所に付属のゴム足を貼付し、図の向きで設置します。



イジェクトボタン



●:ゴム足を貼付する位置

付属の AC アダプタを接続します。



ケーブルをフックに掛け、ACアダプタのプラグを差し込みます。 ACアダプタをコンセントに差し込みます。

※フックを折らないよう、次のことにご注意ください。・本製品を落としたり、強い衝撃を与えない。・ケーブルを無理な力で引っ張らない。

- フック/盗難防止用ワイヤーホール

フックには穴があいてます。市販のワイヤーなどで固定することができます。

製品のSCSI-ID、ターミネータ機能を設定します。



ターミネータ設定スイッチ

SCSI-ID 設定スイッチをボールペンの先などで押して設定します。

· 芯が折れたり、砕けた芯の粉末が発生する鉛筆などは使用しないでください。 SCSI-ID とは、パソコンにSCSI機器を識別させるための割り当てる番号のことです。 SCSI-ID は $0\sim6$ の範囲で設定してください。7 は通常 SCSI インターフェー スが使用します。0から順に0、1、2、3... と連続して設定することをおすす めします。


複数の SCSI 機器を併用するときは、SCSI-ID が他の SCSI 機器と重複しない ように変更してください。

SCSI-IDは出荷時設定[2]に設定されています。

ターミネータ設定スイッチを設定します。

次の状態では[ターミネータ有効]に設定してください。 パソコンに接続する SCSI 機器が本製品 1台だけのとき パソコンに接続する SCSI 機器が複数台あり、本製品を終端に接続するとき 次の状態では[ターミネータ無効]に設定してください。 パソコンに接続する SCSI 機器が複数台あり、本製品が終端でないとき 出荷時設定ではターミネータ無効に設定されています。

SCSIケーブルを接続します。



こちらを押さえながらSCSIケーブルの取り付け/取り外しを行います。

Macintoshをお使いの方

別売の弊社製接続キット(DCK-ADAP)に付属のフォーマッタ、または市販のフォーマッ タを別途用意し、インストールしてください。

インストールしないとMOディスクをマウントすることができません。

※手順5以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

Windowsを使用している方

本製品には、本製品を使うためユーティリティが付属しています。手順5以降に従って インストールしてください。

パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。 周辺機器(本製品を含む)→パソコンの順に電源スイッチをONにしてください。

付属のユーティリティCDをCD-ROMドライブに入れます。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co..jp/)より、「MO-CSシリーズユーティリティ」 をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、MO-CSシリーズユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

ユーティリティCDに収録されている!!アイコン (SETUP.exe)をダブルクリックします。

MOユーティリティのセットアップ画面が表示されます。

画面の指示に従って MO ユーティリティをインストールして ください。

※メディアIDドライバについて

WindowsMe / 98SE / 98 / 2000では、MOユーティリティと同時にメディアIDドライバもインストールされます。「光磁気ディスクドライブサポート用のInstall Shieldへようこそ」と表示され たときは画面の指示に従って光磁気ディスクドライブサポートをインストールしてください。

※本製品が認識されないときは?

Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、リムーバブル ディスクのアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、SCSIケーブルまたはACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。SCSIケーブルとACアダプタを接続し直してください。

ティリティCDには、MO-CSシリーズユ-ニユノル(PUFノア イル)が収録されています。読みかたは次のとおりです。必ずお読みください。

< Windows >

①ユーティリティCDをCD-ROMドライブにセットします。

② [Manual] フォルダ内の [mocs.pdf] をダブルクリックします。 MO-CSシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) が表示されます。

※ PDFファイルを開くには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要 があります。インストールされていないときは、[Manual] フォルダの中に収録されて いる [ar505jpn.exe] ファイルをダブルクリックしてインストールしてください。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー「ヘルプ]-「Reader のヘルプラを選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

< Macintosh >

付属のユーティリティCD内の [MO-CSシリーズマニュアル.PDF] ファイ ルをダブルクリックします。

MO-CSシリーズユーザーズマニュアル (PDFファイル) が表示されます。

- ※ PDFファイルを開くには、Acrobat Readerがインストールされている必要があり ます。ユーティリティCD内の[Acrobat Reader Installer]ファイルをダブルクリッ クするとインストールできます。
- ※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー[ヘルプ]-[Reader のヘルプラを選択し、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。